


NÁVOD NA INSTALACI


BOČNÍ STĚNY

SPZD



CE


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK




SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA




VRTAČKA




GUMOVÉ KLADIVO

SEZNAM DÍLŮ




A

X1




B

X1



C


X1



D


L/R

X2




E

X1



F


X4



G

ST4*30

X4





H

M4*12


X2

MONTÁŽ NA VANIČKU




Při montáži na vaničku dodržujeme osazení boční stěny **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU




Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr boční stěny je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci boční stěny **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU




1




2



3



4



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla boční stěny pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky.

Skla boční stěny doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Dbejte na řádné utěsnění boční stěny sanitárním silikonovým tmelem.